



## PROCEDURE DE L'HOMME A LA MER

Cette procédure tiens compte de l'équipement dont nous sommes dotés à savoir la VHF RT 650 AIS MOB complémenté par deux bracelets nominatifs identifiés dans la VHF. De ce fait deux situations sont décrites ci-dessous :

- l'homme à la mer est déclencher manuellement
- l'homme à la mer est déclencher automatiquement par la VHF

<b>Détection manuelle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hurler « un Homme à la mer ».</li><li>• Si l'équipage n'est que deux (comme ça sera le cas très souvent pour nous), passer à l'étape suivante</li><li>• lancer la bouée fer à cheval et la perche IOR</li><li>• Appuyer sur la touche MOB de la VHF</li><li>• Si possible, cliquer sur l'icône MOB  dans OpenCPN</li><li>•</li></ul>
<b>Détection automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'alarme est déclenché par le bracelet MOB porté par l'homme à la mer soit automatiquement par l'éloignement du bracelet, soit volontairement par l'homme à la mer.</li><li>• Lancer la bouée fer à cheval et la perche IOR</li><li>• le repérage est identifié automatiquement sur l'écran de la VHF RT 650</li><li>• cliquer sur l'icône MOB  dans OpenCPN</li></ul>
<b>Ensuite, dans les deux cas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lâcher les écoute</li><li>• mettre le moteur en marche</li><li>• enrrouler le génois et descendre la GV</li><li>• vérifier qu'il n'y ait pas de cordage à l'eau</li><li>• identifier le cap à prendre ver le MOB</li><li>• se diriger vers le MOB</li><li>• Quand le MOB est en vue, lancer la bouée jaune équipé d'un filin</li><li>• tourner doucement autour du MOB (attention à l'hélice avec le filin)</li><li>• Si le MOB est conscient, dés qu'il a pu attraper la bouée jaune, le rapprocher du bateau</li><li>• mettre l'échelle situé à coté de la plate-forme à l'eau.</li><li>• Si le MOB est inconscient, ne se mettre à l'eau qu'après s'être équipé soi-même d'un harnais / gilet flottant et attaché par un bout au bateau</li><li>• Mettre la bouée jaune sous les aisselles du MOB</li><li>• remonter sur la plateforme arrière et y hisser le MOB</li><li>• si la manœuvre est difficile (MOB trop lourd), se servir du palan prévu pour le radeau de survie, le capeler en bout de bôme.</li><li>• Attacher l'autre extrémité du palan au filin de la bouée et hisser le MOB sur la plateforme</li></ul>